Richell
for babies

2018
2019
2020

取扱説明書

MaByLandトレックベビーキャリア
MaByLandトレックスナグルキャリア
MaByLandコンフォートキャリア 共通

Baby Carrier



このたびは、リッチェル製品をお求めいただきありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他のお客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡しください。

本品は、お子様の抱っこを補助するためのものです。

ご使用の前に

●使用されるお子様の条件

※お子様の発育により、同じ月齢でも体格や体重には個人差があります。

品名	使い方	新生児　4カ月頃（首がすわる）　10カ月頃　36カ月頃	体重目安
トレックベビーキャリア トレックスナグルキャリア	対面抱っこ		3.5kg～ 9kgまで
	前向き抱っこ	※前向き抱っこは首がすわってからご使用ください。	
コンフォートキャリア	対面抱っこ		5kg～ 15kgまで

各部の名称

トレックベビーキャリア



トレックスナグルキャリア

コンフォートキャリア





※ブランケットはトレックスナグルキャリアとコンフォートキャリアに付属しています。

使用上の注意

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 …取扱いを誤った場合、死亡または重大な障害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

⚠注意 …取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

…してはならない禁止事項。

⚠警告

●ご使用の際は、バックルを必ずとめてください。とめないで使用するとお子様が落下し、ケガをするおそれがあります。

●お子様の乗せ降ろしは、必ず使用者がすわった状態でおこなってください。

●お子様と使用者ができるだけ密着するよう、肩ベルトの長さを調節してください。

●使用中は必ずお子様を手で支えてください。

●使用中に走ったり飛び跳ねたり45°以上の前かがみや横曲げなどの無理な姿勢をとったりしないでください。

お子様が落下するおそれがあります。



●本品は抱っこタイプ専用です。おんぶでは使用しないでください。首がすわるまでは対面抱っこでご使用ください。（コンフォートキャリアは常に対面抱っこでご使用ください。）

●お子様の様子をときどき確認してください。異常が見られたときには、すぐに使用をおやめください。

●お子様を抱っこする以外の目的では、使用しないでください。破損・故障の原因になります。※歩行時以外での使用はできません。

⚠警告



●使用前に必ずバックルが正しく機能するか確認してください。
お子様が落下し、ケガをするおそれがあります。

●お子様が視界の妨げになる場合は、お子様を乗せないでください。
使用者の転倒など思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠注意



●製品を火の近くに放置しないでください。また屋外に放置したり、雨にさらしたりしないでください。熱や雨水などでバックルや生地などが変質し、事故につながるおそれがあります。



●お子様の肩がヘッドレストにあたってしまったり、お子様のわきの下がシートにあたるときには、必ずお子様の位置を調節してください。

●授乳後約30分以内や、連続2時間以上の使用はしないでください。
お子様が体調を損なうおそれがあります。



●使用者自身が傷みや不快を感じた場合には、使用を中止してください。
使用者が体調を損なうおそれがあります。

禁止

●本品を勝手に改造や修繕したり、部品の代用はしないでください。
事故や破損の原因となります。



●ほつれ、破れ、キズあるいはバックルなどの部材が破損した場合は、ただちに使用を中止してください。

●体重目安を超えるお子様には絶対に使用しないでください。
（トレックベビーキャリア・
トレックスナグルキャリア：9kgまで
コンフォートキャリア：15kgまで）

製品の性能が維持できなくなり、故障や重大な事故につながるおそれがあります。

各部の調節方法

●開閉ベルトの長さ調節

長くするときは①の方向へベルトを引き出し②の方向へ引いてください。
短くするときは③の方向へベルトを引いてください。



●腰ベルト（お子様用）の長さ調節

長くするときは①の方向へ、短くするときは②の方向へベルトを引いてください。



●肩ベルト・腰ベルト（使用者用）の長さ調節

長くするときは①の方向へ、短くするときは②の方向へベルトを引いてください。





（トレックベビーキャリア、
トレックスナグルキャリア）



（コンフォートキャリア）

装着方法　（トレックベビーキャリア、トレックスナグルキャリア共通）

対面抱っこ時

1. 交差した肩ベルトを頭から通して本品を装着してください。



2. お子様を本品に乗せる前に、肩ベルトを使用者の肩にしっかり装着してください。

※開閉ベルトはクッション入りバンドの幅を、腰ベルト（お子様用）はお子様の腰まわりの幅を調節します。



3. 本品を肩に掛けた後、肩ベルトバックルを差し込みます。しっかり締まっているか確認してください。



4. ベルトの長さを使用者の体にぴったり合わせるように調節してください。

5. 肩ベルトがしっかり肩甲骨の下で交差するよう調節してください。

※使用者が座っている状態でお子様を乗せてください。



6. しっかりお子様を抱き、図の位置より本品に乗せます。

※お子様の足が座部をまたいで、正しい位置にきているか確認してください。



7.お子様のお尻まわりを支えながら、開閉バックルを差し込みます。

※バックルがしっかり差し込まれているか確認してください。



8.お子様が苦しくない位置になるまで、肩ベルトの長さを調節してください。また、お子様の腰まわりや足まわりも同じように開閉ベルト、腰ベルト（お子様用）で調節してください。

※お子様の顔周辺にお子様がしっかり呼吸できるような十分なすき間があるか確認してください。



---

9. お子様が使用者の胸にぴったりくっつくまで、もう一度、肩ベルトを調節します。

前向き抱っこ時（首がすわる4カ月頃からご使用になれます。）

1. 対面抱っこの手順1～5を行います。その後、図のようにクッション入りバンドを180°折り曲げ、裏返し、肩ベルトの裏側にあるバックルにしっかり差し込みます。



2. お子様が苦しくない位置になるまで、肩ベルトの長さを調節してください。また、お子様の腰まわりや足まわりも同じように開閉ベルト、腰ベルト（お子様用）で調節してください。

※お子様の顔周辺にお子様がしっかり呼吸できるような十分なすき間があるか確認してください。



3. お子様が使用者の胸にぴったりくっつくまで、もう一度、肩ベルトを調節します。



取外し方法 （トレックベビーキャリア、トレックスナグルキャリア共通）

1. 安全な場所にすわり、お子様を片手で支えながら、もう一方の手で開閉ベルトバックルを外します。

※前向き抱っこ時は、開閉ベルトバックルは肩ベルト裏側にとまっています。

2. 本品からお子様を降ろし、安全な場所へ寝かせ、肩ベルトバックルを外します。



3. 本品を脱ぎます。



装着方法　（コンフォートキャリア）

※本品は、対面抱っこのみでの使用になります。

1. 交差した肩ベルトを頭から通して本品を装着してください。



2. お子様を本品に乗せる前に、肩ベルトを使用者の肩にしっかり装着してください。

※開閉ベルトはクッション入りバンドの幅を、腰ベルト（お子様用）はお子様の腰まわりの幅を調節します。



3. 本品を肩に掛けた後、肩ベルトバックル、腰ベルト（使用者用）バックルを差し込みます。しっかり締まっているか確認してください。



4.ベルトの長さを使用者の体にぴったり合わせるように調節してください。



5.肩ベルトがしっかり肩甲骨の下で交差するよう調節してください。

※使用者が座っている状態でお子様を乗せてください。



6.しっかりお子様を抱き、図の位置より本品に乗せます。

※お子様の足が座部をまたいで、正しい位置にきているか確認してください。



7.お子様のお尻まわりを支えながら、開閉バックルを差し込みます。

※バックルがしっかり差し込まれているか確認してください。



8.お子様が苦しくない位置になるまで、肩ベルト、腰ベルト（使用者用）の長さを調節してください。また、お子様の腰まわりや足まわりも同じように開閉ベルト、腰ベルト（お子様用）で調節してください。

※お子様の顔周辺にお子様がしっかり呼吸できるような十分なすき間があるか確認してください。



9.お子様が使用者の胸にぴったりくっつくまで、もう一度、肩ベルトを調節します。



取外し方法（コンフォートキャリア）

1. 安全な場所にすわり、お子様を片手で支えながら、もう一方の手で開閉ベルトバックルを外します。

2. 本品からお子様を降ろし、安全な場所へ寝かせ、肩ベルトバックル、腰ベルトバックル（使用者用）を外します。



3. 本品を脱ぎます。



ブランケット使用方法　（トレックスナグルキャリア、コンフォートキャリア共通）

※トレックベビーキャリアにブランケットは付属しておりません。

1. ポケット内にあるブランケットを取り出し、ブランケットのボタンループをブランケット用ボタンA、ボタン取付け穴をブランケット用ボタンBに掛けます。





2. ブランケットには2通りの使い方があります。

日除け時には



防寒時には

お子様の足まわり調節について（コンフォートキャリア）

お子様のももの太さと足の長さによって、足まわりのボタンを留めることができます。ボタンを留めることでお子様がより安定されます。小柄なお子様であれば、必ずこのボタンを留めてください。



お手入れ方法

日常のお手入れ

（本体）

●汚れたときは洗わず、湿らせた布で軽くたたいて落としてください。

（ブランケット）

●洗濯には必ず30℃以下の水を使用してください。なお洗濯機の場合は弱水流で、手荒いの場合は軽くもみ洗いしてください。

洗濯について

（本体）

●丸洗いはしないでください。色落ちや色移り、型くずれするおそれがあります。
●タンブル乾燥は避けてください。
●塩素系漂白剤は使用しないでください。
●アイロン掛けはしないでください。
●ドライクリーニングはしないでください。

（ブランケット）

●タンブル乾燥は避けてください。
●塩素系漂白剤は使用しないでください。
●ドライクリーニングはしないでください。

材質

部材名	トレックベビーキャリア	トレックスナグルキャリア	コンフォートキャリア
本体（表地・裏地） （詰物）	ポリエステル　100% ポリウレタン　100%		
ブランケット		ポリエステル　100%	綿　100%

⚠注意

●お子様のよだれなどが生地につきますと、生地がかたくなる場合がありますので、その際は湿らせた布でたたいて落としてください。かたくなった生地でお子様の肌をキズつけるおそれがあります。
●保管の際は直射日光や電灯のそばを避けてください。バックルや生地の変質や変色により事故につながるおそれがあります。

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00（土日、祝祭日を除く）
http://www.richell.co.jp/

MADE IN CHINA